1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

⚠ **Lue tämä käyttöohje huolellisesti kaikessa rauhassa. Säilytä opas aina oppaalle tarkoitetussa turvaistuimen säilytystaskussa.** (14) **Siten käyttöohje on tarvittaessa aina saatavilla. Jos luovutat turvaistuimen toisen henkilön käyttöön, anna ohjeet aina mukaan.**

⚠ **VAARA! Lapsen turvallisuuden vuoksi:**
- Varmista ennen auton oven sulkemista, että lapsi ja turvaistuimen osat eivät voi jäädä oven väliin.
- Turvaistuin voi vaurioitua onnettomuuden yhteydessä, jos törmäysnopeus on yli 10 km/h. Syntyneet vauriot eivät tälloin välttämättä näy ulospäin. Tässä tapauksessa auton turvaistuin on vaihdettava. Hävitä istuin asianmukaisesti.
- Toimita turvaistuin aina tarkastettavaksi, mikäli turvaistuin on altistunut olosuhteille, jotka ovat saattaneet johtaa istuimen vahingoittumiseen (esim. istuimen pudottua lattialle).
- Tarkista kaikki tärkeät osat mahdollisten vaurioiden varalta. Varmista erityisesti, että kaikki mekaaniset osat toimivat moitteettomasti.
- Älä koskaan öljyä tai voitele turvaistuimen osia.
- Älä koskaan jätä lasta yksin ilman valvontaa autoon turvaistuimeen.
- Päästä lapsi aina autoon ja ulos autosta jalkakäytävän puolelta.
- Suojaa turvaistuinta intensiiviseltä auringonsäteilyltä, mikäli se ei ole käytössä. Turvaistuin voi lämmetä suorassa auringonvalossa erittäin kuumaksi. Lapsen iho on herkkä, minkä vuoksi kuumat pinnat voivat aiheuttaa ihovammoja.
- Mitä tiukemmin vyö on lapsen kehoa vasten, sitä paremmin on lapsesi turvassa. Älä sen vuoksi pue lapselle paksuja vaatteita päälle vyön alle.
- Pidä pitkillä matkoilla säännöllisesti taukoja, jotta lapsi pääsee liikkumaan ja leikkimään.
- Käyttö takaistuimella: Työnnä etuistuin niin pitkälle eteen, etteivät lapsen jalat osu etuistuimen selkänojaan (loukkaantumisvaara).

⚠ **VAARA! Kaikkia matkustajia koskevia turvajärjestelyjä:**
Irralliset esineet ja ilman turvavöitä matkustavat henkilöt voivat hätäjarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä vaarantaa muiden matkustajien turvallisuuden. Pidä sen vuoksi aina huolta siitä, että…
- et käytä kuorman tukipintoina muita kuin tässä ohjeessa kuvattuja ja istuimeen merkittyjä kosketuspintoja.
- ajoneuvon istuimien selkänojat on lukittu paikoilleen (esim. alas taitettava takapenkki).

- kaikki ajoneuvossa (esim. hattuhyllyllä) sijaitsevat painavat ja teräväreunaiset esineet on kiinnitetty.
- kaikki ajoneuvon matkustajat käyttävät turvavyötä.
- turvaistuin on aina kiinnitetty, vaikka lapsi ei matkustaisikaan mukana.

⚠ **VAROITUS! Turvaohjeita istuimen käsittelyyn:**
- Älä koskaan käytä turvaistuinta irrallaan, älä edes kokeilumielessä.
- Varo turvaistuimen jäämistä kovien esineiden (auton oven, istuinkiskojen jne.) väliin. Muutoin turvaistuin saattaa vahingoittua.
- Säilytä turvaistuinta turvallisessa paikassa silloin, kun sitä ei käytetä. Älä aseta istuimelle painavia tavaroita tai älä säilytä turvaistuinta suoraan lämpölähteen vieressä tai auringonvalossa.

⚠ **HUOMIO! Ajoneuvon suojaaminen:**
- Turvaistuimen käyttö voi aiheuttaa kulumisjälkiä herkistä materiaaleista (esim. veluurikankaasta, nahasta) valmistettuihin istuinpäällisiin. Auton istuimen optimaaliseksi suojaksi suosittelemme lisävarusteeksi BRITAX RÖMER turvaistuimen alustaa.

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany
T.: +49 (0) 8221 3670-199/-299
F.: +49 (0) 8221 3670-210
E.: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

2. KÄYTTÖ AJONEUVOSSA

Huomio oman ajoneuvosi lasten turvaistuimia koskevat ohjeet. Istuinta voi käyttää autoissa, jotka on varustettu **ISOFIX- ja Top-Tether-kiinnitysp**isteillä, autoissa, jotka on varustettu **ISOFIX-kiinnitypisteillä ja kolmipistevyöllä (ks. malliluettelo)** ja autoissa, jotka on varustettu **kolmipistevyöllä**.

Selvitä **autosi käyttöohjeesta**, minkä istuinten yhteydessä saa käyttää**painoluokan 9 – 36 kg** turvaistuimia.

ADVANSAFIX IV M **-turvaistuimen saa asentaa autoon kolmella eri tavalla:**

Ryhmä	Asennusmenetelmä	Hyväksyntä	Käyttöohjeen luku
1 (9-18 kg)	ISOFIX + TopTether	kaikkin automalleihin	A
2/3 (15-36 kg)	ISOFIT + auton turvavyö	vain määrättyihin automalleihin[a]	B1
2/3 (15-36 kg)	Ajoneuvon turvavyö	kaikkin automalleihin	B2

[a)] **Tämä tarkoittaa, että turvaistuinta saa käyttää vain ajoneuvoissa, jotka on luetettu oheisessa ajoneuvotyppiluettelossa. Tätä luettelea päivitetään jatkuvasti.**
Ajantasaisen luettelon saat suoraan meiltä tai osoitteesta www.britax-roemer.com

Voit käyttää turvaistuinta seuraavasti:

kasvot menosuuntaan	kyllä
selkä menosuuntaan	ei [1)]
kiinnitys 2-pistevyöllä	ei
kiinnitys kolmipistevyöllä[2)]	kyllä
ISOFIX-kiinnitysp isteisiin kiinnitettynä (istuinosan ja selkänojan välissä)	kyllä
etumatkustajan istuimella	kyllä [3)]
uloimmaisilla takaistuimilla	kyllä
keskimmäisellä takaistuimella (kolmipistevyöllä)	kyllä [4)]

1) Sallittu vain, jos auton istuin on asennettu selkä ajosuuntaan päin (esim. tila-auto, pikkubussi) ja kyseinen istuin on hyväksytty myös aikuisten käyttöön. Yksikään turvatyny ei saa kohdistua istuimeen.
2) Vyöllä on oltava ECE R 16 -normin (tai siihen verrattavan normin) mukainen hyväksyntä, joka on merkitty vyön tarkastusetikettiin ympyrän sisällä olevalla "E"- tai "e"-kirjaimella.
3) Jos ajoneuvossa on etuturvatyny: Työnnä istuin pitkälle taakse, noudata ajoneuvon käsikirjan ohjeita.
4) Käyttö ei ole mahdollista, jos käytettävissä on vain 2-pistevyö.

3. HYVÄKSYNTÄ

BRITAX RÖMER Lastenistuin	Tarkastettu ja hyväksytty ECE R 44/04 mukaan	
	Ryhmä	Lapsen paino
ADVANSAFIX IV M	I+II+III	9 - 36 kg

*ECE = eurooppalainen turvavarusteita koskeva standardi

Lasten turvaistuin on suunniteltu, tarkastettu ja hyväksytty lasten turvavarusteita koskevan standardin (ECE R 44/04) vaatimusten mukaisesti. Tarkastusmerkki E (ympyrän sisällä) ja hyväksymisnumero on merkitty oranssiin hyväksymisetikettiin (turvaistuimeen kiinnitettyyn tarraan).

⚠ **VAARA!** Hyväksyntä raukeaa välittömästi, jos turvaistuimeen tehdään muutoksia. Muutoksiin saa ryhtyä vain istuimen valmistaja.

⚠ **VAARA!** Älä kiinnitä lastasi tai turvaistuinta 2-pisteturvavyöllä. Jos lapsen turvaistuin kiinnitetään ajoneuvoon vain 2-pistevyöllä, lapsi saattaa loukkaantua tai jopa menehtyä onnettomuudessa.

⚠ **VAROITUS! ADVANSAFIX IV M** on tarkoitettu vain lapsen kiinnittämiseen auton sisällä. Istuin ei sovellu missään tapauksessa käytettäväksi kotona istuimena eikä myöskään leikkikaluksi.

4. HOITAMINEN JA HUOLTAMINEN

VYÖLUKON HOITO
Turvaistuin pystyy huolehtimaan lapsen turvallisuudesta vain, jos vyölukko toimii oikein. Vyölukon toimintahäiriöt johtuvat yleensä liian kerääntymisestä tai roskista. Toimintahäiriöitä ovat muun muassa:
- Lukkokielet liikkuvat hitaasti ulos punaisen avauspainikkeen painamisen jälkeen.
- Lukkokielet eivät enää lukitu paikalleen (ts. kielet tulevat jälleen ulos sen jälkeen, kun ne on yritetty painaa sisään).
- Lukkokielet lukkiutuvat ilman selvästi kuuluvaa napsahdusta.
- Lukkokielten painaminen sisään on hankalaa (painettaessa on havaittavissa selvä vastus).
- Vyölukko aukeaa vain voimaa käyttäen.

Ohje
Huuhtele vyölukko puhtaaksi, jotta se toimisi jälleen moitteettomasti:

VYÖLUKON PUHDISTUS
1. Avaa haaratyynyn (31) tarranauha ja irrota tyyny.
2. Poista harmaa vaihtotyyny (32) siten kuin luvussa "11. 5-PISTEVYÖN POISTAMINEN JA SECUREGUARD-OHJAIMEN KIINNITTÄMINEN TAKAISIN PAIKALLEEN" on kuvattu.
3. Liota vaihtolevyä (32) ja vyölukkoa (20) vähintään tunnin ajan lämpimässä, astianpesunainetta sisältävässä vedessä.
4. Huuhtele vyölukko (20) huolellisesti. Kuivaa vyölukko joka puolelta puhdistuksen jälkeen.
5. Kiinnitä vaihtotyyny (32) siten kuin luvussa "11. 5-PISTEVYÖN POISTAMINEN JA SECUREGUARD-OHJAIMEN KIINNITTÄMINEN TAKAISIN PAIKALLEEN" on kuvattu.
6. Kiinnitä keskipehmuste (31).

PUHDISTUS
⚠ **HUOMIO** Turvaistuimessa saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä Britaxin vaihtopäällisiä, sillä istuinpäällinen on turvaistuimen olennainen osa ja vaikuttaa siten keskeisesti siihen, että järjestelmä toimii moitteettomasti. Vaihtopäällisiä on saatavissa jälleenmyyjältä.
⚠ **HUOMIO!** Turvaistuinta ei saa käyttää ilman päällistä.
- Päällisen voi irrottaa ja pestä miedolla pesuaineella pesukoneen hienopesuohjelmaa käyttäen (lämpötila 30 °C). Noudata istuinpäällisen pesuetikettiin merkittyjä ohjeita.
- Olkatyynyt voi irrottaa ja pestä lämpimällä saippualiuoksella.
- Muoviosat, SecureGuard-ohjaimen ja hihnat voi pestä saippualiuoksella. Älä käytä voimakkaita pesuaineita (kuten liuottimia).

Päällisen irrottaminen

Päätuki

1. Avaa molemmat painonapit (33) hihnoille tarkoitetuista aukoista.
2. Siirrä turvaistuimen pääntuet ylimpään asentoonsa.
3. Vedä elastinen reunanauha yläpuolelta pois istuinkaukalon reunan päältä ja vedä pikakiinnityslevyt (34) pois kummastakin alustanraosta.
4. Poista päällisen reuna istuinkaukalon ja vaimennuskappaleen välisestä raosta.
5. Irrota kumilenkit (35) pääntuen alapuolelta.

Istuinkaukalo

6. Avaa keskipehmusteen (31) tarrakiinnike ja irrota pehmuste.
7. Avaa kaikki neljä painonappia (36) istuin- ja selkäpinnalta.
8. Työnnä vyölukko (20) tai SecureGuard (26) päällisen raon läpi.
9. Irrota edessä istuinpinnan alapuolella olevat kumilenkit (37) ja vedä pikakiinnityslevyt (38) pois istuinkaukalosta.
10. Vedä elastiset lenkit varovasti pois vyönohjaimia (28) ympäröivästä raosta.
11. Poista päällisen reuna ja pikakiinnityslevyt (39) istuinkaukalon ja vaimennuskappaleen välisestä raosta.
12. Vedä yhdällä selkänojan taustapuolella olevat kumilenkit (40) pois istuinkaukalon raosta ja irrota kumilenkit.

Päällisen asettaminen takaisin istuimeen:
Seuraa askelia yksinkertaisesti päinvastaisessa järjestyksessä.

⚠ **HUOMIO!** Käytä asennusmenetelmän A mukaisesti asennettua turvaistuinta aina oikein asennetulla vyölukolla (20) varustettuna ja asennusmenetelmän B mukaisesti asennettua turvaistuinta puolestaan oikein asennetulla SecureGuard-ohjaimella (26) varustettuna. Varmista, että vaihtolevy (45) on kiinnitetty oikein.

⚠ **HUOMIO!** Varmista, että vyön hihnat eivät ole kierteellä ja että hihnat asettuvat oikein hihnoille tarkoitettuihin rakoihin päällisessä. Päällisen takimmainen hihnan rako on tarkoitettu vyölukolle (20) ja etummainen hihnan rako puolestaan SecureGuard-ohjaimelle (26). Istuimen etureunassa oleva hihnan rako on tarkoitettu vyön säätöhihnalle (22).

Olkatyynyjen irrottaminen

1. Löysää olkahihnat (08) mahdollisimman pitkiksi.
2. Avaa olkatyynyt (19) sivulla olevilta tarranauhoilla.

Turvaistuimen taustapuoli
3. Sijoita Top Tether (13) eteen istuimen päälle.
4. Irrota ylhäällä oleva säilytystasku (14).
5. Vedä olkahihnoja (08) hieman ulos, jotta näet olkatyynyjen vyölenkit niiden (19) alla.
6. Irrota vyölenkit olkahihnan korkeussäätimen (42) muovitaloista (41).
7. Vedä olkatyynyjä (19) eteenpäin ulos vyölukoista.

Olkatyynyjen asettaminen takaisin istuimeen
Seuraa askelia yksinkertaisesti päinvastaisessa järjestyksessä.
⚠ **HUOMIO** Olkatyynyt (19) ja hihnat eivät saa kiertyä eikä vaihtaa paikkaansa. Olkahihnojen (08) täytyy olla olkatyynyillä (19) mustan suojan alla (43).

11. 5-PISTEVYÖN POISTAMINEN JA SECUREGUARD-OHJAIMEN KIINNITTÄMINEN TAKAISIN PAIKALLEEN



Suosittelemme 5-pistevyön käyttöä mahdollisimman pitkään ja tekemään ryhtymään näihin muutostoimenpiteisiin vasta siinä vaiheessa, kun lapsen paino ylittää 15 kg ja pääntuen ylin asento on saavutettu.

1. Löysää turvaistuimen 5-pistevyötä (09) niin paljon kuin mahdollista.
2. Avaa vyölukko (20) ja sijoita lukkokielet (21) sivuilla oleviin vyönohjaimiin.
3. Avaa selkäosan painonapit ja käännä päällisen ylempi puolisko ylös ja alempi puolisko puolestaan alas.
4. Vie lukkokielet (21) niille tarkoitettuun syvennykseen (44) selkänojan sisäosassa.

5. Avaa kummankin olkatyynyn kiinnitys (19) irrottamalla sivuilla olevat tarranauhat.
6. Työnnä kummankin avatun olkatyynyn (19) tarranauha selkänojan päällisen alle ja kiinnitä nauha sille tarkoitettua silmukkapuolta vasten. Varmista, että olkatyynyt eivät ole päällekkäin.
7. Kiristä vöitä vetämällä säätöhihnasta (22).
8. Avaa istuinpinnan päällisen molemmat painonapit ja käännä päällinen eteen. Pujota tällöin vyölukko (20) päällisen kautta ulos.
9. Nosta harmaata vaihtolevyä (32) ja poista levy yhdessä vyölukon (20) kanssa työntämällä levyä selkänojan (30) suuntaan.

10. Kierrä harmaa vaihtolevy (32) ympäri, jolloin **SecureGuard** (**B**) (26) **on ylhäällä** ja **vyölukko** (**A**) (20) **puolestaan alhaalla**.
11. Säilytä vyölukko (20) sille tarkoitetussa syvennyksessä ja työnnä harmaa vaihtolevy (32) takaisin pidikkeeseensä siten, että kuulet levyn napsahtavan paikalleen.
12. Pujota SecureGuard (26) päällisessä olevasta merkillä **B (15-36 kg)** varustetusta raosta.

13. Liitä kaksi alempaa painonappia päälliseen.
14. Liitä kaksi ylempää painonappia päälliseen.
15. Liitä kaksi painonappia pääntuen ylempään päälliseen.

Turvaistuimen taustapuoli
16. Paina ikäryhmän vaihtokytkimen (45) keskellä olevaa salpaa ja liikuta kytkintä samanaikaisesti ylempään asentoon ryhmän 2/3 (15-36 kg) mukaista käyttöä varten.

12. 5-PISTEVYÖN KIINNITTÄMINEN TAKAISIN PAIKALLEEN JA SECUREGUARD-OHJAIMEN POISTAMINEN

Turvaistuimen taustapuoli
1. Siirrä pääntuki (07) alimpaan asentoonsa.
2. Paina ikäryhmän vaihtokytkimen (45) keskellä olevaa salpaa ja liikuta kytkintä samanaikaisesti alempaan asentoon ryhmän 1 (9-18 kg) mukaista käyttöä varten.

Turvaistuimen etupuoli
3. Käännä pääntuen päällisen alaosa ylös ja aseta päällinen pääntuen päälle.
4. Avaa molemmat painonapit pääntuen päällisen sisäpuolelta.
5. Avaa molemmat painonapit päällisen taustapuolelta.

6. Avaa istuinpinnan päällisen molemmat painonapit ja käännä päällinen eteen. Pujota tällöin SecureGuard (26) päällisen kautta ulos.
7. Löysää turvaistuimen 5-pistevyötä (09) niin paljon kuin mahdollista. Vihje! Vedä kummastakin olkahihnasta painamalla samalla säätöpainiketta (18) eteen.
8. Irrota molemmat avatut olkatyynyt (19) tarranauhasta ja käännä olkatyynyt olkahihnojen ympärille (08).
⚠ **VAARA** Varmista, että olkahihnat (08) kulkevat oikein olkatyynyjen (19) kautta.
9. Poista lukkokielet (21) niille tarkoitetusta syvennyksestä (44) selkänojan sisäosassa.



10. Nosta harmaata vaihtolevyä (32) ja poista levy yhdessä SecureGuard-ohjaimen (26) kanssa työntämällä levyä selkänojan (30) suuntaan.
11. Käännä harmaa vaihtolevy (32) ympäri, jolloin **vyölukko** (20) **on ylhäällä** ja SecureGuard (26) **puolestaan alhaalla**.
12. Säilytä SecureGuard (26) sille tarkoitetussa syvennyksessä ja työnnä harmaa vaihtolevy (32) takaisin pidikkeeseensä siten, että kuulet levyn napsahtavan paikalleen.
13. Pujota vyölukko (20) siitä päällisen raosta, joka on lähempänä selkänojaa.

14. Liitä kaksi alempaa painonappia päälliseen.
15. Liitä kaksi ylempää painonappia päälliseen.
16. Liitä kaksi painonappia pääntuen ylempään päälliseen.

9 – 36 kg
9 kk ~ 12 v

britax römer

ADVANSAFIX IV M

FI

Käyttöohje

www.britax-roemer.com

2000032369 - 01/19

5. VALMISTELUT

Lue ensin haluamaasi asennustapaa käsittelevä kappale luvusta 6.

5.1 ISOFIX-järjestelmän valmisteleminen







1. Jos ajoneuvossasi ei ole vakiovarusteena ISOFIX-asennusohjaimia, kiinnitä molemmat istuimen mukana toimitetut asennusohjaimet 02* ajoneuvon kumpaankin ISOFIX-kiinnityspisteeseen 01. Varmista, että asennusohjainten aukko tulee ylöspäin.
   ⓘ **VIHJE!** ISOFIX-kiinnityspisteet ovat autossa istuinosan ja selkänojan välissä.
2. Siirrä auton istuimen päätuet ylimpään asentoonsa.
3. Vedä turvaistuimen taustapuolella harmaasta kangaslenkistä 03, kunnes ISOFIX-lukitusvarret 04 ovat kokonaan ulkona.
4. Paina ISOFIX-lukitusvarsien 04 kummaltakin puolelta vihreää lukituspainiketta 05 ja punaista irrotuspainiketta 06 toisiaan vasten. Näin varmistat, että ISOFIT-lukitusvarsien 04 molemmat koukut ovat auki ja käyttövalmiita.

*** Asennusohjaimet helpottavat turvaistuimen asentamista ISOFIX-kiinnitysp isteisiin ja estävät auton istuinpäällisten vahingoittumisen. Mikäli et käytä niitä, säilytä niitä turvallisessa paikassa. Jos ajoneuvossa on käännettävä selkänoja, poista asennusohjaimet ennen selkänojan kääntämistä. Mahdolliset ongelmat johtuvat usein liasta, roskista tai asiaankuulumattomista esineistä koukkujen tai asennusohjainten päällä. Poista lika ja vieraat esineet välttyäksesi tällaisilta ongelmilta.**

5.2 Pääntuen säätäminen ryhmää I (9-18 kg) varten

Oikein säädetty päätuki 07 parantaa turvaistuimessa istuvan lapsen suojausta. Tarkasta säännöllisesti, sopiko päätuen 07 korkeus edelleen lapsen koolle:
Päätuki 07 on säädettävä siten, että olkahihnat 08 ovat lapsen olkapäiden korkeudella tai hieman olkapäiden yläpuolella.

- ► Olkahihnat 08 on säädettävä vaakasuoraan tai hiukan lapsesi olkapäiden yläpuolelle.
- ► Olkahihnat 08 eivät saa kulkea lapsen selän takaa, korvien korkeudelta eivätkä korvien yläpuolella.

Olkahihnat säädetään seuraavasti:
1. Löysää turvaistuimen 5-pistevyötä 09 niin paljon kuin mahdollista.
2. Pidä säätökahvaa 10 päätuen takapuolelta vasten 07 painettuna.
3. Siirrä vapaasti liikkuva päätuki 07 sopivalle korkeudelle. Heti kun päästät säätökahvasta 10 irti, päätuki 07 lukittuu.

5.3 Pääntuen säätäminen ryhmiä II + III (15-36 kg) varten

Kun päätuki 07 on säädetty oikein, olkahihna 11 kulkee parhaalla mahdollisella tavalla ja antaa siten myös parhaan mahdollisen suojan turvaistuimessa istuvalle lapselle. Tarkasta säännöllisesti, sopiko päätuen 07 korkeus edelleen lapsen koolle:
Päätuki 07 on säädettävä siten, että lapsen olkapäiden ja päätuen 07 väliin mahtuu vielä kaksi sormea.

Voit säätää päätuen korkeuden lapsen koolle sopivaksi toimimalla seuraavasti:
1. Pidä säätökahvaa 10 päätuen takapuolelta vasten 07 painettuna.
2. Siirrä vapaasti liikkuva päätuki 07 sopivalle korkeudelle. Heti kun päästät säätökahvasta 10 irti, päätuki 07 lukittuu.
3. Aseta turvaistuin ajoneuvon istuimelle.
4. Aseta lapsi istumaan turvaistuimeen ja tarkista korkeus. Toista tämä toimenpide, kunnes päätuen 07 korkeus on sopiva.

6. ASENNUS JA KÄYTTÖ

A — RYHMÄ 1 (9-18 kg) ISOFIX ja Top Tether

1. VALMISTELUT
1.1 Suorita luvussa 5.1 "**ISOFIX-JÄRJESTELMÄN VALMISTELEMINEN**" kuvatut toimenpiteet.
1.2 Suorita luvussa 5.2 "**PÄÄNTUEN SÄÄTÄMINEN RYHMÄÄ I VARTEN**" kuvatut toimenpiteet.



2. TOP TETHER -HIHNAN VALMISTELEMINEN
2.1 Irrota Top Tether -hihnan 13 jousihaka 12 turvaistuimen taustapuolella olevasta pidikkeestä.
2.2 Poista Top Tether 13 säilytystaskusta 14 ja aseta se turvaistuimen päälle.

2.3 Aseta turvaistuin tällaisen käyttöön hyväksytylle auton istuimelle normaalin ajosuunnan mukaisesti. Valitse auton istuimen selkänojan kulma siten, että auton istuimen ja turvaistuimen välinen rako on mahdollisimman pieni.
2.4 Tartu Top Tether -hihnaan 13 ja paina metalliklettä 15 hihnasta poispäin, jolloin hihna pidentyy. Vedä Top Tether -hihnaa 13 tämän jälkeen jousihaasta 12.
2.5 Laita yläkiinnityshihna 13 keskeltä päätuen 07 runkojen välistä. Integroiduissa päätuissa laita se siltä puolelta, joka on lähempänä ajoneuvon yläkiinnityshihnan 13 kiinnityspistettä.

3. TOP TETHER -HIHNAN KIINNITTÄMINEN
Ripusta jousihaka 12 auton käyttöohjeessa suositeltuun Top Tether -kiinnityspisteeseen.
⚠ **HUOMIO!** Varmista, ettei käytä Top Tether-kiinnityspisteen sijaan mattakatavarakoukkua.
Etsi ajoneuvostasi tämä merkki:



4. ISOFIX-JÄRJESTELMÄN KIINNITTÄMINEN
4.1 Aseta ISOFIX-lukitusvarret 04 suoraan kummankin asennusohjaimen 02 eteen.
4.2 Työnnä molemmat ISOFIX-lukitusvarret 04 siihen saakka asennusohjainten 02 sisään, kunnes kuulet ISOFIX-lukitusvarsien 04 napsahtavan paikalleen kummallakin puolella.
⚠ **VAARA!** Turvaistuin on kiinnitetty oikein vain, jos vihreä lukituspainike 05 on näkyvissä kummallakin puolella.

5. TURVAISTUIMEN TYÖNTÄMINEN PAIKALLEEN
Paina turvaistuinta voimakkaasti taaksepäin niin pitkälle kuin mahdollista.

6. KIINNITYKSEN TARKASTUS
Varmista turvaistuinta ravistelemalla, että istuin on lukittunut moitteettomasti paikalleen. Tarkasta tämän jälkeen, ovatko kummankin lukituspainikkeen 05 ilmaisimet kokonaan vihreitä.

7. TOP TETHER -HIHNAN KIRISTÄMINEN
Top Tether -hihnan 13 vöhihnaa, kunnes hihnan kireyden ilmaisin 16 muuttuu vihreäksi ja Top Tether 13 on kireällä.

8. OLKAHIHNOJEN LÖYSÄÄMINEN
Olkahihnoja voi löysätä painamalla säätöpainiketta 18 ja vetämällä samanaikaisesti kumpaakin olkahihnaa 08 eteenpäin.
⚠ **HUOMIO!** Älä vedä olkatyynyistä 19.

9. VYÖLUKON AVAAMINEN
Vyölukko 20 avataan painamalla vyölukon yhteydessä olevaa punaista painiketta.

10. LAPSEN ASETTAMINEN TURVAISTUIMEEN
Aseta lapsi turvaistuimeen.
Varmista, että lukko 20 on kääntynyt eteen. Aseta lapsi tämän jälkeen istuimelle.

11. OLKAHIHNOJEN ASEMOINTI
Aseta olkahihnat 08 kulkemaan lapsen olkapäiden päältä.
⚠ **VAROITUS!** Varmista, että olkahihnat eivät kierry eivätkä vaihda paikkaansa. Muutoin hihnat eivät enää pysty suojaamaan lastasi.

12. VYÖLUKON LUKITSEMINEN
Vie molemmat lukkokielet 21 yhteen, ennen kuin asetat lukkokielet vyölukkoon 20 – lukitsemisen yhteydessä tulee kuulua napsahdus.



13. SÄÄTÖHIHNAN KIRISTÄMINEN
Vedä säätöhihnasta, 22 kunnes hihna on tasaisesti ja tiiviisti lapsen vartaloa vasten.
⚠ **VAROITUS!** Lantiovöiden on kuljettava mahdollisimman läheltä lapsen nivustaivetta.

⚠ **Varmista lapsesi turvallisuuden vuoksi aina ennen liikkeellelähtöä, että ...**
- ► turvaistuin on kiinnitetty kummaltakin puolelta ISOFIX-lukitusvarsilla 04 ISOFIX-kiinnitysteisiin 01 ja että molemmat lukituspainikkeet ovat 05 kokonaan vihreitä
- ► turvaistuin on kiinnitetty moitteettomasti
- ► Top Tether 13 on kiristetty tiukasti auton istuimen selkänojan päältä, ja vyön kireyden ilmaisin 16 on vihreä
- ► turvaistuimen hihnan kulkevat tiiviisti lapsen vartaloa pitkin puristamatta kuitenkaan lasta
- ► olkahihnat 08 on säädetty oikein, **eivätkä** hihnat ole kiertyneitä
- ► olkatyynyt 19 ovat oikeilla paikoillaan lapsen vartaloa vasten
- ► molemmat lukkokielet 21 ovat lukittuneet vyölukkoon 20;

LAPSEN POISTAMINEN TURVAVÖISTÄ JA TURVAISTUIMEN IRROTTAMINEN:
Noudata lukuun 9 "**TURVAISTUIMEN IRROTTAMINEN**" sisältyviä ohjeita poistaessasi lapsen turvaövöistä tai irrottaessasi turvaistuimen autosta.

7. ISTUIMEN KALLISTUKSEN SÄÄTÖ

ADVANSAFIX IV M -istuimen istuinkaukaloa voi käyttää kolmessa eri kallistuskulmassa:

Istuimen kallistuskulman säätäminen:
Vedä säätökahvaa 23 eteenpäin ja vedä/työnnä istuinkaukalo 24 sopivaan asentoon.
⚠ **VAARA!** Istuinkaukalon 24 on kiinnityttävä paikalleen joka asennossa. Vedä istuinkaukaloa 24 varmistaaksesi, että se on kiinnittynyt kunnolla.
ⓘ **VIHJE!** Voit säätää istuinkaukalon 24 kallistuskulmaa myös lapsen istuessa turvaistuimella.

B1 — RYHMÄ 2 (15-25 kg) ja RYHMÄ 3 (22-36 kg)

ISOFIT + auton turvavyö

1. VALMISTELUT
1.1 Suorita luvussa 5.1 "**ISOFIX-JÄRJESTELMÄN VALMISTELEMINEN**" kuvatut toimenpiteet.
1.2 Suorita luvussa 5.3 „**PÄÄNTUEN SÄÄTÄMINEN RYHMIÄ II+III VARTEN**" kuvatut toimenpiteet.

2. Aseta turvaistuin ajoneuvon tähän käyttöön hyväksytylle istuimelle kasvot ajosuuntaan päin. Varmista, että selkänoja 30 nojaa koko pinnaltaan ajoneuvon istuimen selkänojaa vasten.
ⓘ **Vihje!** Irrota auton istuimen niskatuki, jos se haittaa turvaistuimen kiinnittämistä (ks. auton käyttöohje). Kiinnitä irrotettu niskatuki sopivaan paikkaan autossa siten, että niskatuki ei voi sinkoutua eri puolille ohjaamoa.

3. ISOFIX-JÄRJESTELMÄN KIINNITTÄMINEN
3.1 Aseta ISOFIX-lukitusvarret 04 suoraan kummankin asennusohjaimen 02 eteen.
3.2 Työnnä molemmat ISOFIX-lukitusvarret 04 siihen saakka asennusohjainten 02 sisään, kunnes kuulet ISOFIX-lukitusvarsien 04 napsahtavan paikalleen kummallakin puolella.
⚠ **VAARA!** Turvaistuin on kiinnitetty oikein vain, jos vihreä lukituspainike 05 on näkyvissä kummallakin puolella.

4. TURVAISTUIMEN TYÖNTÄMINEN PAIKALLEEN
Paina turvaistuinta voimakkaasti taaksepäin niin pitkälle kuin mahdollista.

5. KIINNITYKSEN TARKASTUS
Varmista turvaistuinta ravistelemalla, että istuin on lukittunut moitteettomasti paikalleen. Tarkasta tämän jälkeen uudelleen, ovatko molemmat lukituspainikkeet 05 kokonaan vihreitä.

6. Suorita luvussa 8 "**LAPSEN KIINNITTÄMINEN ISTUIMEEN**" kuvatut toimenpiteet.

⚠ **Varmista lapsen turvallisuuden vuoksi aina ennen liikkeellelähtöä, että...**
- ► turvaistuin on kiinnitetty kummaltakin puolelta ISOFIT-lukitusvarsilla ISOFIT-kiinnitysp isteisiin ja että molemmat lukituspainikkeet ovat kokonaan vihreitä
- ► turvaistuin on kiinnitetty moitteettomasti
- ► lantiovyö kulkee istuintyynyn kummallakin puolella kirkkaanpunaisissa vyönohjaimissa
- ► lantiovyö kulkee kirkkaanpunaisen SecureGuard-ohjaimen lävitse
- ► olkavyö kulkee myös auton vyölukon puolella istuintyynyn kirkkaanpunaisen vyönohjaimen sisällä
- ► olkavyö kulkee pääntuen tummanpunaisen vyönpidikkeen kautta
- ► olkahihna kulkee viistosti taaksepäin
- ► vyöt hihnat ovat kireällä ja **kiertymättömiä**
- ► auton vyölukko **ei** ole istuintyynyn kirkkaanpunaisessa vyönohjaimessa.

⚠ **VAARA!** Jos lapsi yrittää avata auton vyölukon 27 tai asettaa olkahihnan 11 kirkkaanpunaiseen SecureGuard-ohjaimeen 26, pysähdy niin pian kuin mahdollista. Varmista, että turvaistuin kiinnitetty oikein ajoneuvoon ja että lapsesi on toisaalta kiinnitetty asianmukaisesti turvaistuimeen. Selitä lapselle hänen toimintaansa liittyvät vaarat.

LAPSEN POISTAMINEN TURVAVÖISTÄ JA TURVAISTUIMEN IRROTTAMINEN:
Noudata lukuun 9 "**TURVAISTUIMEN IRROTTAMINEN**" sisältyviä ohjeita poistaessasi lapsesi turvaövöistä tai irrottaessasi turvaistuimen autosta.

B2 — RYHMÄ 2 (15-25 kg) ja RYHMÄ 3 (22-36 kg)

Auton turvavyö

ADVANSAFIX IV M -turvaistuinta ei asenneta autoon kiinteästi. Sekä turvaistuimen että lapsen kiinnittämiseen käytetään ajoneuvon kolmipisteturvavyötä.

1. Suorita luvussa 8 "**PÄÄNTUEN SÄÄTÄMINEN RYHMIÄ II+III VARTEN**" kuvatut toimenpiteet.
2. Aseta turvaistuin auton istuimelle. Varmista, että selkänoja 30 on kauttaaltaan auton istuimen selkänojaa vasten.
   ⓘ **Vihje!** Irrota auton istuimen niskatuki, jos se haittaa turvaistuimen kiinnittämistä (ks. auton käyttöohje). Kiinnitä irrotettu niskatuki sopivaan paikkaan autossa siten, että niskatuki ei voi sinkoutua eri puolille ohjaamoa.
3. Suorita luvussa 8 "**LAPSEN KIINNITTÄMINEN ISTUIMEEN**" kuvatut vaiheet.

⚠ **Varmista lapsen turvallisuuden vuoksi aina ennen liikkeellelähtöä, että...**
- ► turvaistuin on kiinnitetty moitteettomasti
- ► lantiovyö 25 kulkee istuintyynyn kummallakin puolella kirkkaanpunaisissa vyönohjaimissa 28
- ► lantiovyö 25 kulkee kirkkaanpunaisen SecureGuard-ohjaimen 26 lävitse
- ► olkavyö 11 kulkee myös auton vyölukon 27 puolella istuintyynyn kirkkaanpunaisen vyönohjaimen 28 sisällä
- ► olkavyö 11 kulkee pääntuen tummanpunaisen vyönpidikkeen 29 kautta
- ► olkahihna 11 kulkee viistosti taaksepäin
- ► vyöt hihnat ovat kireällä ja **kiertymättömiä**
- ► auton vyölukko 27 **ei** ole istuintyynyn kirkkaanpunaisessa vyönohjaimessa 28.

⚠ **VAARA!** Jos lapsi yrittää avata auton vyölukon 27 tai asettaa olkahihnan 11 kirkkaanpunaiseen SecureGuard-ohjaimeen 26, pysähdy niin pian kuin mahdollista.

Varmista, että turvaistuin kiinnitetty oikein autoon. Varmista niin ikään, että lapsesi on puolestaan kiinnitetty oikein turvaistuimeen. Selitä lapselle hänen toimintaansa liittyvät vaarat.

LAPSEN POISTAMINEN TURVAVÖISTÄ JA TURVAISTUIMEN IRROTTAMINEN:
Noudata lukuun 9 "**TURVAISTUIMEN IRROTTAMINEN**" sisältyviä ohjeita poistaessasi lapsen turvaövöistä tai irrottaessasi turvaistuimen autosta.

8. LAPSEN KIINNITTÄMINEN ISTUIMEEN

1. Vedä auton turvavyötä rullalta ja vie vyö lapsen etupuolelta auton vyölukkoon 27.
   ⚠ **VAARA!** Ajoneuvon vyö ei saa olla kierteellä, sillä muutoin vyön suojausvaikutus heikkenee.
2. Lukitse lukkokieli auton vyölukkoon 27 siten, että kuulet kielen napsahtavan paikalleen.

3. Aseta olkavyö 11 ja lantiovyö 25 auton vyölukon 27 puolella istuintyynyn kirkkaanpunaiseen vyönohjaimeen 28.
   ⚠ **VAARA!** Auton vyölukko 27 ei saa olla kirkkaanpunaisen vyönohjaimen 28 alueella.

4. Aseta lantiovyö 25 istuintyynyn toisella puolella samalla tavoin kirkkaanpunaiseen vyönohjaimeen 28.
   ⚠ **VAARA!** Lantiovyön 25 on kuljettava kummaltakin puolelta mahdollisimman läheltä lapsen nivustaivetta.

5. Sijoita lantiovyö 25 kirkkaanpunaiseen SecureGuard-ohjaimeen 26.
   ⚠ **VAARA!** Älä sijoita olkavyötä 11 kirkkaanpunaiseen SecureGuard-ohjaimeen 26.

6. Vie olkavyö 11 pääntuen 07 tummanpunaiseen vyönpidikkeeseen 29, kunnes hihna kulkee kokonaan ja suorassa tummanpunaisen vyönpidikkeen 29 sisällä.
   ⓘ **Vihje!** Pääntukea 07 voi säätää ylemmäksi, jos tummanpunainen vyönpidike 29 jää selkänojan 30 peittoon. Näin olkahihna 11 on helppo viedä hihnapidikkeen sisään. Laske pääntuki 07 tämän jälkeen sopivalle korkeudelle.

7. Varmista, että olkavyö 11 kulkee lapsen solisluun ylitse osumatta samalla kaulaan. Varmista myös, että tummanpunaisen vyönpidikkeen 29 painike on lukittunut kokonaan.
   ⓘ **Vihje!** Pääntuen 07 korkeutta voidaan säätää myös turvaistuimen ollessa asetettuna autoon.
   ⚠ **VAARA!** Olkahihnan 11 on kuljettava viistosti taaksepäin. Voit ohjata hihnan kulkua auton säädettävällä hihnanohjaimella.
   ⚠ **VAARA!** Olkahihnaa 11 ei saa koskaan viedä eteen auton vyönohjaimeen. Käytä turvaistuinta tällaisessa tapauksessa vain takapenkillä.

8. Kiristä auton turvavyö vetämällä olkavyöstä 11.
9. Noudata soveltamasi asennustavan kuvauksen yhteydessä esitettyjä varoituksia.

9. TURVAISTUIMEN IRROTTAMINEN

⚠ **VAARA!** Poista istuin ajoneuvosta. Istuinta ei koskaan saa kuljettaa autossa kiinnittämättä sitä oikein.

A) RYHMÄ 1 (ISOFIX JA TOP TETHER)
1. Löysää Top Tether -hihnaa 13 painamalla metalliklettä 15 vyöstä poispäin.
2. Irrota jousihaka 12 auton kiinnitypisteestä ja vie Top Tether 13 eteen turvaistuimen päälle.
3. Avaa ISOFIX-kiinnitys molemmilta puolilta painamalla istuimien vihreää lukituspainiketta 05 ja punaista irrotuspainiketta 06 toisiaan vasten.
4. Vedä istuinta eteenpäin ja sijoita Top Tether 13 säilytystaskuun 14. Ripusta Top Tether -hihnan 13 jousihaka turvaistuimen taustapuolella olevaan pidikkeeseen.
5. Työnnä ISOFIX-lukitusvarret 04 takaisin istuinkaukaloon 24.

B) RYHMÄ 2/3 (ISOFIT ja AUTON TURVAVYÖ / AUTON TURVAVYÖ)
1. Paina vyön lukituksen irrotuspainiketta.
2. Avaa tummanpunainen vyönpidike 29 painamalla vyönpidikkeen painiketta 29 taaksepäin ja pujota poikittaisvyö 11 ulos.

Koskee vain asennusta ISOFIT-kiinnitysjärjestelmää käyttäen:
3. Avaa ISOFIT-kiinnitys painamalla vihreää lukituspainiketta 05 ja punaista avauspainiketta 06 ensin toiseltaa ja sitten toiseltaa puolelta.
4. Työnnä ISOFIX-lukitusvarret 04 takaisin istuinkaukaloon 24.

10. HÄVITTÄMINEN

Noudata maakohtaisia määräyksiä.

Pakkauksen hävittäminen	Kartongin jätesäiliö
Istuimen päällinen	Kuivajäteastiaan, termiseen hyötykäyttöön
Muoviosat	Noudata jätesäiliöiden ohjeita
Metalliosat	Metallinkeräykseen
Vyön hihnat	Polyesterijätesäiliöön
Lukko ja kielet	Kuivajäteastiaan